

NÁVOD NA OBSLUHU (SK)

HSW100 Zvlhčovač



Získajte 6-ročnú záruku!

Zaregistrujte sa a postupujte podľa pokynov na:

warranty-woods.com

Navštívte našu webovú stránku:

Získajte rady na používanie, aktualizované brožúry, informácie ohľadom riešenia problémov a servisu.

Zaregistrujte svoj produkt a získajte ďalšie služby:

www.warranty-woods.com

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A SERVIS

Vždy používajte originálne náhradné diely.

Pri kontaktovaní nášho autorizovaného servisného strediska sa uistite, že máte k dispozícii nasledujúce údaje: číslo modelu, pokladničný doklad a sériové číslo.

Výstraha / Upozornenie

Bezpečnostné informácie.

Všeobecné informácie a tipy.

Informácie o životnom prostredí.

Zmeny vyhradené bez upozornenia.

Manuál HSW100 Zvlhčovač

Obsah SK

- Začíname
- Čistenie
- Bezpečnosť
- Riešenie problémov
- Technické údaje

Začíname



- Pripojte dodaný sieťový adapter.
- Pripojte zariadenie k elektrickej zásuvke.
- Zabezpečte, aby bol zvlhčovač stabilný a v rovnovážnej polohe nastavením nožičiek podľa potreby. V opačnom prípade hrozí, že voda vytečie.



- Zapnite zariadenie a zvolte rýchlosť ventilátora otočením prepínača na boku prístroja v smere hodinových ručičiek.
- Zelený indikátor „Power“ sa rozsvieti
- Prístroj sa zapne a začne pracovať.
- Vyššie otáčky ventilátora znamenajú vyššie zvlhčovanie, ale aj o niečo vyššiu spotrebu energie a hlučnosť.



- Červený indikátor vody sa rozsvieti, keď je hladina vody nízka a je potrebné ju doplniť.
- Plnenie sa vykonáva otvorením uzáveru plniaceho otvoru a opatrným naliatím vody.
- Keď bliká červený indikátor vody, nádrž je plná a už by sa nemala dopĺňať žiadna voda.
- Indikátor vody je vypnutý, keď je hladina vody dostatočná.
- Voda sa musí doplniť, keď svieti červený indikátor vody.
- **Dôležité!** Pred rozsvietením indikátora nepridávajte vodu, pretože existuje riziko preplnenia. ak snímač hladiny nebol resetovaný.

Čistenie

Potreba čistenia závisí od kvality vzduchu a obsahu vodného kameňa, a preto sa môže meniť. Avšak pri bežnom používaní je interval čistenia 7 až 12 týždňov.



- Odpojte zariadenie zo siete a počkajte asi 1 minútu, kým sa ventilátor nezastaví.
- Demontujte predné dverka tak, že ich uchopíte za spodný okraj a potiahnete / vytiahnete priamo von.
- Dvere sa potom úplne odskrutkujú otočením nahor a odomknutím.



- Vyberte články filtra tak, že ich opatrne potiahnete priamo nahor a potom ich počas čistenia umiestnite do vedra alebo inej nádoby.
- Čiastočky vodného kameňa sa môžu zachytiť vo filtri, čo znižuje kapacitu kapilár. Vymeňte filtre – otočením o 180° - čím sa zvýši zmáčacia kapacita.



- Najprv odstráňte snímač hladiny vytiahnutím držiaka dosky priamo von a umiestnením snímača na policu pod ventilátorom.
- Nadvihnite nádržku na vodu dozadu a jemne ju vytiahnite von.
- Vypustite prebytočnú vodu.
- Na čistenie nádoby a platne použite mäkkú handričku a jemný čistiaci prostriedok alebo odstraňovač vodného kameňa / dezinfekčný prostriedok.



- Opätovná montáž prebieha v opačnom poradí.
- Najprv umiestnite nádobu na miesto, potom vložte snímač hladiny. Dokončite inštaláciou filtrov a nakoniec predného krytu.

Bezpečnosť

Ďakujeme, že ste si vybrali zvlhčovač Wood's! V tejto príručke nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o vašom produkte. Uschovajte si tento návod na použitie na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Aby ste dosiahli čo najlepšiu kapacitu a predišli akémukoľvek poškodeniu vášho zariadenia, je dôležité, aby ste si pred použitím produktu pozorne prečítali tieto pokyny.

Wood's HSW100 je nízkonapäťový elektrický spotrebič. S napätím iba 12V sa výrazne znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Ako pri všetkých elektrických spotrebičoch je však dôležité dodržiavať niekoľko bezpečnostných pokynov.

Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo im takáto osoba nedala pokyny týkajúce sa používania spotrebiča.

Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený špeciálnym káblom alebo zostavou, ktorú získate od výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.

- Spotrebič držte vždy mimo dosahu zdrojov tepla.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Pred premiestňovaním, skladovaním, čistením alebo údržbou filtra jednotku vždy odpojte zo siete.
- Uistite sa, že je spotrebič umiestnený na pevnom, rovnom povrchu.
- Neopatrné zaobchádzanie alebo neoprávnená úprava zariadenia alebo jeho elektroniky môže viesť k strate záruky.
- Záruka je platná len po predložení pokladničného dokladu.

Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Žiadne zvlhčovanie	V nádobe nie je voda	Pridajte vodu
Svieti červená kontrolka	Príliš málo vody v nádrži	Pridajte vodu
Svieti červená kontrolka	Snímač hladiny je zaseknutý	Odstráňte cudzie častice a prekážky
Prístroj vydáva hlasný zvuk	Používajú sa nesprávne články filtra	Odstráňte články filtra a namontujte vhodnejšie
Prístroj vydáva hlasný zvuk	Motor ventilátora je pokazený	Kontaktujte svojho predajcu
Žiadne zvlhčovanie, hoci je hladina vody dostatočná	Motor ventilátora je pokazený	Kontaktujte svojho predajcu

Technické údaje

Technické špecifikácie	
Rozmer ŠxVxH (mm)	558x416x304
Objem nádrže (l)	9,3
Kapacita zvlhčovania (l/h)	>1
Výkon ventilátora (W)	21,6
Nastaviteľné nožičky	Áno
Plynulá rýchlosť ventilátora	Áno
Indikátor vody	Áno

Wood's vyrába a predáva:

Woods TES Sweden AB.

Maskingatan 2-4

441 27, Alingsås

Sweden.

woods.se_

info@woods.se

+46 31 76 13 610