

heidenfeld



Vážené zákazníčky, vážení zákazníci

Teší nás, že ste sa rozhodli pre teplovzdušný ventilátor Craftfull HL100. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. Teplovzdušný ventilátor používajte iba tak ako je to popísané v tomto návode na použitie.

Váš **DUVLAN** tím

Záruka

Predávajúci poskytuje na tento výrobok 2-ročnú záruku.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnou montážou, nesprávnou údržbou, mechanickým poškodením, opotrebením dielov pri bežnom používaní, neodvratnou udalosťou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením. V prípade reklamácie nás kontaktujte.

Záručná doba začína plynúť dátumom predaja (uschovajte preto doklad o kúpe).

Zákaznícky servis

Aby sme Vám mohli čo najlepšie pomôcť s prípadnými problémami, poznačte si presný názov výrobku.

Pokyny pre zaobchádzanie so zariadením po vyradení z prevádzky

Toto zariadenie je recyklovateľné. Prosíme Vás, aby ste Vaše zariadenie po skončení životnosti odovzdali do zberného odpadu (alebo miesta na to určeného).

Kontakt

Duvlan s.r.o.
K Zornici 1990/23
957 01 Bánovce nad Bebravou
e-mail: servis@duvlan.com
web: www.duvlan.com

Pokyny

Tento návod na použitie je len referencia pre zákazníkov. **DUVLAN** nepreberá ručenie za chyby vzniknuté prekladom alebo technickou zmenou produktu.

Dôležité bezpečnostné upozornenie

Pred použitím ohrievača si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Pokyny si uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Po vybratí obalu sa uistite, že je spotrebič v bezchybnom stave. Obalový materiál môže obsahovať plasty, klince atď. ktoré môžu byť nebezpečné, a preto by sa mali uchovávať mimo dosahu detí.

Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaná osoba. Ohrievač neinštalujte za dvere. Používajte len napätie uvedené na typovom štítku ohrievača.

Nikdy nezakrývajte ani nebráňte prúdeniu vzduchu do vstupnej alebo výstupnej mriežky, inak by sa spotrebič mohol prehrievať a predstavovať riziko požiaru.

Nezakrývajte žiadne mriežky a neblokujte prívod/výstup vzduchu. Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 1 meter od všetkých predmetov vpredu, vzadu a po stranách.

Upozornenie: Ak je ohrievač zakrytý záclonami alebo inými horľavými materiálmi alebo umiestnený v blízkosti záclon, hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Neumiestňujte spotrebič do blízkosti zdroja sálavého tepla.

Spotrebič nepoužívajte v priestoroch, kde sa používa alebo skladuje benzín, farba alebo iné horľavé kvapaliny.

Tento spotrebič sa počas prevádzky zahrieva. Aby ste sa vyhli popáleninám, dbajte na to, aby sa vaša holá pokožka nedotýkala horúcich povrchov. Spotrebič vypnite a na jeho prepravu použite priložené držiadlá.

Spotrebič nepoužívajte na sušenie bielizne. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je v prevádzke.

Do vetracích alebo výfukových otvorov nekladajte žiadne cudzie predmety, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo poškodenie spotrebiča.

Neponárajte spotrebič do tekutín a dbajte na to, aby sa do spotrebiča nedostala žiadna tekutina, pretože to môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

Zariadenie nepoužívajte na mokrom povrchu alebo na miestach, kde by mohlo spadnúť alebo sa dostať do vody.

Nesiahajte na spotrebič, ktorý spadol do vody. Okamžite vypnite napájanie a odpojte sieťovú zástrčku.

Spotrebič nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou, ani po páde alebo akomkoľvek poškodení. Pred ďalším používaním spotrebiča ho odneste kvalifikovanému elektrikárovi na kontrolu, elektrické alebo mechanické nastavenie, údržbu alebo opravu.

Spotřebič nepoužívejte s mokřými rukami.

Tento spotřebič je určený len na domáce použitie a nie na komerčné alebo priemyselné použitie.

Tento spotřebič používajte len tak, ako je popísané v tomto návode. Akékoľvek iné použitie výrobcu neodporúča a môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.

Tento spotřebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania spotřebiča.

Malé deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotřebičom nehrali. Spotřebič nesmie byť umiestnený priamo pod zásuvkou.

Nepoužíajte tento spotřebič s časovačom alebo iným zariadením, ktoré automaticky zapína alebo vypína ohrievač s ventilátorom.

Ak je sieťový kábel poškodený, musí ho vymeniť oprávnená osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

Hmotnosť zariadenia: 1,1 kg.

Celkové rozmery zariadenia (d x š x v): 23 x 13,5 x 27,5 cm.

1.OBSAH BALENIA

1x elektrický ohrievač s ventilátorom



1x návod na obsluhu



2. OBSLUHA

1. Pred zasunutím zástrčky do zásuvky sa uistite, že napájanie vo vašom regióne zodpovedá napájaniu uvedenému na typovom štítku spotrebiča.
2. Opatrne vyberte ohrievač z krabice.
3. Ohrievač umiestnite na pevný, rovný povrch.
4. Ohrievač je vybavený 4-stupňovým otočným spínačom.



Symbol	Funkcia
0	Vypnuté
☪	Ventilácia
I	Úroveň vykurovania I (polovičný výkon)
II	Úroveň vykurovania II (plný výkon)
⊖	Termostat

5. Pred vypnutím ohrievača nechajte ventiláciu bežať 5 - 10 sekúnd.

Prepínač proti nakloneniu

Spotrebič je vybavený prepínačom na bezpečnú ochranu.

Ochrana proti prehriatiu

Tento spotrebič je vybavený ochranou proti prehriatiu, ktorá v prípade prehriatia spotrebič automaticky vypne. Napríklad, ak sú vetracie otvory úplne alebo čiastočne zablokované. V takom prípade vytiahnite zástrčku zo zásuvky, počkajte približne 30 minút, kým spotrebič vychladne, a odstráňte predmet, ktorý blokuje vetracie otvory. Potom spotrebič opäť zapnite podľa vyššie uvedeného popisu. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery výrobku (D x Š x V)	23 x 13,5 x 27,5 cm
Hmotnosť výrobku	1,1 kg
Výkon	2000 W
Prevádzkový režim	Elektrické
Prevádzkové napätie	230 V AC, 50 Hz
Sieťová zástrčka	Obrysová zátka (CEE 7/17)
Dĺžka kábla	1,3 m
Typ montáže	Voľne stojace
Typ prevádzky	Rotačné ovládanie
Typ vykurovacieho systému	Prvky PTC
Počet úrovní vykurovania	Úroveň 1: vetranie, úroveň 2: 1000 W, úroveň 3: 2000 W
Prevádzková teplota	do 200 °C
Vhodná veľkosť miestnosti	do 25 m ²
Funkcie termostatu	Plynulá regulácia teploty
Trieda ochrany	Trieda 2
Trieda zabezpečenia	IP24
Zabezpečenie	Ochrana proti prehriatiu, spínač proti náklonu, tepelne odolný materiál, kontrolka prevádzky, IP24
Priemer bezpečnostnej mriežky	16,5 cm
Bezpečnostné vzdialenosti	do strán: 10 cm, dozadu: 20 cm, dopredu: 40 cm
Kontrolky	Kontrolka prevádzky
Záruka	2 roky
Certifikát o skúške	GS, Intertek
Materiál	Plastové
Vlastnosti materiálu	Odolný voči teplu, nárazu, ľahký
Nohy	Štyri plastové nožičky
Preprava	Horná rukoväť na prenášanie
Najdôležitejšie informácie o produkte	2-ročná záruka, veľkosť miestnosti do 25 m ² , rýchly ohrev bez predhrievania, vypínač proti prevráteniu, kompaktný a ľahko prenosný

4. ÚDRŽBA

1. Pred čistením alebo údržbou spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete.
2. Na čistenie sa odporúča používať mäkkú, vlhkú handričku a neutrálny čistiaci prostriedok.
Nepoužívajte abrazívne utierky ani zariadenia, ktoré by mohli ovplyvniť vzhľad spotrebiča.
3. Skontrolujte, či sú výstup horúceho vzduchu a vstup vetrania bez prachu a nečistôt.
4. Ak chcete vyčistiť filter na zadnej strane, zatlačte na hornú časť plastovej sieťky na zadnej strane.
5. V prípade poruchy a/alebo nesprávnej funkcie zariadenia ho odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na náš servis.

5. LIKVIDÁCIA

Upozornenie: Po skončení životnosti sa tento spotrebič nesmie likvidovať spolu s bežným odpadom, ale musí sa odovzdať na zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických spotrebičov. Materiály sú recyklovateľné v súlade s ich označením. Opätovným použitím, recykláciou alebo iným zhodnotením starých spotrebičov významne prispievate k ochrane životného prostredia.



Nikdy nevyhadzujte zariadenie do bežného odpadu.



Batérie/dobíjateľné batérie môžu obsahovať toxické látky, ktoré sú škodlivé pre zdravie a životné prostredie. Batérie sa **nikdy nesmú likvidovať** spolu s bežným odpadom. Batérie/dobíjateľné batérie vždy likvidujte v súlade s platnými právnymi predpismi. Pred likvidáciou tohto zariadenia vyberte všetky batérie/dobíjateľné batérie a odovzdajte ich na zbernom mieste na recykláciu batérií alebo elektrických a elektronických zariadení.



Váš nový spotrebič bol na ceste k vám chránený obalom. Obalové materiály je možné vrátiť do cyklu surovín. Pomôžte a zlikvidujte obal ekologickým spôsobom.

